

## Сплит-системы GREE. Поиск и устранение неисправностей

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
После повторного включения кондиционер не сразу начинает работать	<ul style="list-style-type: none"> <li>Срабатывает защитный механизм. Кондиционер включится через 3 минуты.</li> </ul>
Кондиционер не работает	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, правильно ли кондиционер включен в сеть. Правильно вставьте штепсель в розетку.</li> <li>Проверьте, не выключен ли автоматический выключатель.</li> <li>Проверьте, не отключено ли электричество, не выходит ли напряжение за пределы 206-244 В.</li> <li>Проверьте предохранитель. Проверьте, цел ли он.</li> </ul>
Температура не меняется	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, не выбран ли режим Вентиляции. Выберите другой режим с помощью кнопки <b>Mode (Режим)</b> на пульте управления.</li> </ul>
Кондиционер не вырабатывает теплый или холодный воздух	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте установленную температуру: она выше (ниже) комнатной. Нажмите на кнопку <b>Temperature (Температура)</b> на пульте управления для изменения установленной температуры.</li> <li>Закройте окна и двери. Если двери или окна открыты, то это может привести к недостаточному охлаждению (обогреву).</li> <li>Проверьте, не забился ли воздушный фильтр. Проводите очистку воздушного фильтра каждые 2 недели.</li> <li>Убедитесь, что кондиционер не был включен совсем недавно.</li> </ul>
Скорость вращения вентилятора не меняется	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, не выбраны ли режимы Auto (Авто) или Dry (Удаление влаги). Работая в этих режимах, вентилятор работает в автоматическом режиме.</li> </ul>
Таймер не устанавливается	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что Вы не нажали кнопку <b>Clock (Часы/Таймер)</b> на пульте управления после того, как настроили время.</li> </ul>
Во время работы кондиционера ощущаются неприятные запахи	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проветрите комнату или включите кондиционер в режим Fan (Вентилятор) на 1 ~ 2 часа. Возможно, запах проникает снаружи, или кондиционер работает в задымленном помещении.</li> </ul>
Кондиционер издает булькающие звуки	<ul style="list-style-type: none"> <li>Булькающие звуки могут возникать, когда охладитель проходит через компрессор. Это нормально. Подождите некоторое время.</li> </ul>
Вода капает с пластин регулирования направления воздушного потока	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, не работал ли кондиционер в течение долгого времени в режиме Охлаждения с опущенными вниз пластинами регулирования направления воздушного потока. На них из-за разницы температур мог образоваться конденсат.</li> </ul>
Пульт ДУ не работает	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, не сели ли батарейки.</li> <li>Проверьте правильность установки батареек.</li> <li>Проверьте, не заблокирован ли сенсор пульта дистанционного управления.</li> <li>Проверьте удаление дистанционного пульта управления от внутреннего блока.</li> <li>Проверьте, нет ли рядом включенных мощных ослепительных приборов, нет ли препятствий для прохождения ИК-луча.</li> </ul>
На дисплее внутреннего блока отображается код неисправности: E0 — E9, H1 — H9, F1 — F9 и т.п.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кондиционер неисправен, отключите его от электропитания и обратитесь в ближайший сервисный центр.</li> </ul>