

neoclima



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

NC-CH-3000: 230В/50Гц; 3 кВт
Класс электрозащиты - II; Степень защиты - IP21



Важно!

- В нагревателе установлен выключатель безопасности, в случае опрокидывания или переворачивания обогревателя электропитание будет автоматически отключено.
- Регулятор температуры служит для изменения интенсивности нагрева и позволяет экономить электроэнергию
- Карбоновый нагревательный элемент мгновенно начинает отдавать тепло после включения.

Описание прибора



Использование прибора

- Распакуйте прибор, установите, освободите питающий шнур и вставьте его в розетку.
- Установите переключатель из положения "0" в положение от "1" до "4".

Внимание!

Электрическая сеть должна быть рассчитана на 250В/15А

Потребляемая мощность -3кВт

Не используйте прибор в душевой, ванной, бане, бассейне и т.п.

Не давать детям!

Не разбирать!

Не сгибайте и не передавливайте питающий шнур!

Не допускайте попадания воды на прибор!

Запрещено использование легковоспламеняющихся аэрозолей возле прибора!

Не прикасайтесь к прибору включенному в сеть влажными/мокрыми руками!

Не допускайте попадания в прибор посторонних предметов.

Меры безопасности

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором».

«При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, получаемым у изготовителя или сервисной службы».

**ÄQUATOR GmbH
Germany**

**Made in PRC
Under the authorization of
ÄQUATOR GmbH**

Заполняется Продавцом

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
(сохраняется у клиента)

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Название продавца

.....

Телефон продавца

Подпись продавца

М.П.

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН**
на гарантийное обслуживание
(изымается мастером при обслуживании)



Модель

Серийный номер

Дата приема в ремонт

№ заказа-наряда

Проявление дефекта

.....

Ф.И.О. клиента

.....

Адрес клиента

.....

Дата ремонта

Подпись мастера

М.П.

Заполняется Продавцом

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
(сохраняется у клиента)

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Название продавца

.....

Телефон продавца

Подпись продавца

М.П.

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН**
на гарантийное обслуживание
(изымается мастером при обслуживании)



Модель

Серийный номер

Дата приема в ремонт

№ заказа-наряда

Проявление дефекта

.....

Ф.И.О. клиента

.....


Адрес клиента

.....


Дата ремонта

Подпись мастера

М.П.



 neoclima



www.neoclima.ru